

1. 大門感應卡設定

管理卡 → 1 → 新感應卡(扣) → 出現編碼

2. 大門密碼設定

管理卡 → 3 → 輸入 6~12 位密碼 → # → 輸入 6~12 位密碼 → # →

→ 出現編碼

3. 刪除單張感應卡

管理卡 → 7 → 輸入編碼 → #

4 刪除單個密碼.

管理卡 → 9 → 輸入編碼 → #

5. 密碼開門

輕觸螢幕 → 輸入 6~12 位密碼 → #

@@@@@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@

6. 房間門磁卡(扣)設定

輕觸螢幕 → * → 輸入管理密碼 → * → 3 → * → 將新卡放置感應區

→ 滴一聲 ok

7. 設定住戶密碼

輕觸螢幕 → * → 輸入管理密碼 → * → 1 → * → 用戶輸入密碼 →

* → 等待自動退出

8. 刪除房間門磁卡(扣)設定

輕觸螢幕 → * → 輸入管理密碼 → * → 5 → * → 嘿 #

9. 刪除房間門密碼設定

輕觸螢幕 → * → 輸入管理密碼 → * → 2 → * → 嘿 #

10. 密碼開門

輕觸螢幕 → 輸入密碼 → * → 等待 2 秒 → 下壓把守開門

1. 大門密碼設定

管理卡 → [3] → 輸入 6~12 位密碼 → [#] → 輸入 6~12 位密碼 → [#] →

→ 出現編碼

2. 大門密碼開門

輕觸螢幕 → [輸入 6~12 位密碼] → [#]

3. 設定房間密碼

輕觸螢幕 → [*] → 輸入管理密碼 → [*] → [1] → [*] → 用戶輸入密碼 →
[*] → [#]

14. 房間密碼開門

輕觸螢幕 → 輸入密碼 → [*] → 等待 2 秒 → 下壓把守開門

1.大門密碼開門

輕觸螢幕 → 輸入 6~12 位密碼 → #

2.房間密碼開門

輕觸螢幕 → 輸入密碼 → * → 等待 2 秒 → 下壓把守開門